

decembrie 2017

# Fisă de protocol QIAsymphony® SP

## Complex800\_V6\_DSP protocol

Acest document este *Fisă de protocol QIAsymphony SP*, R2 Complex800\_V6\_DSP, pentru QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit, versiunea 1.

## Informații generale

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Kit este destinat utilizării pentru diagnostic in vitro.

<b>Kit</b>	QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit
<b>Material de probă</b>	Probe respiratorii și urogenitale
<b>Denumire protocol</b>	Complex800_V6_DSP
<b>Set implicit de control al dozării</b>	ACS_Complex800_V6_DSP_default_IC
<b>Editabil</b>	Volum eluat: 60 µl, 85 µl, 110 µl
<b>Versiune software necesară</b>	Versiunea 4.0 sau mai recentă

## Sertarul „Sample” (Probă)

<b>Tip probă</b>	Probe respiratorii (BAL, tampoane uscate, mediu de transport, aspirate, salivă) și probe urogenitale (urină, mediu de transport)
<b>Volum probă</b>	Depinde de tipul eprubetei pentru probă utilizat; pentru mai multe informații, consultați <a href="http://www.qiagen.com/goto/dsphandbooks">www.qiagen.com/goto/dsphandbooks</a>
<b>Eprubete pentru probă primare</b>	Consultați <a href="http://www.qiagen.com/goto/dsphandbooks">www.qiagen.com/goto/dsphandbooks</a> pentru informații suplimentare
<b>Eprubete pentru probă secundare</b>	Consultați <a href="http://www.qiagen.com/goto/dsphandbooks">www.qiagen.com/goto/dsphandbooks</a> pentru informații suplimentare
<b>Elemente de inserție</b>	Depinde de tipul eprubetei pentru probă utilizat; pentru mai multe informații, consultați <a href="http://www.qiagen.com/goto/dsphandbooks">www.qiagen.com/goto/dsphandbooks</a>
<b>Altele</b>	Amestec ARN de transport (CARRIER) – soluție tampon AVE necesar; utilizarea substanței de control interne este optională

## Sertarul „Reagents and Consumables” (Reactivi și consumabile)

<b>Pozitia A1 și/sau A2</b>	Cartuș cu reactivi (Reagent cartridge, RC)
<b>Pozitia B1</b>	Soluție tampon ATL (ATL)
<b>Suport al stativului pentru vârfuri 1–17</b>	Vârfuri cu filtru de unică folosință, 200 µl
<b>Suport al stativului pentru vârfuri 1–17</b>	Vârfuri cu filtru de unică folosință, 1500 µl
<b>Suport al cutiilor individuale 1–4</b>	Cutii individuale care conțin cartușe pentru prepararea probelor
<b>Suport al cutiilor individuale 1–4</b>	Cutii individuale care conțin învelișuri pentru 8 tije

## Sertarul „Waste” (Deșeuri)

<b>Suport al cutiilor individuale 1–4</b>	Cutii individuale goale
<b>Suport al pungilor pentru deșeuri</b>	Pungă pentru deșeuri
<b>Suport al flaconului de deșeuri lichide</b>	Flacon de deșeuri lichide

## Sertarul „Eluate” (Eluat)

<b>Stativ de eluție (recomandăm utilizarea fantei 1, poziție de răcire)</b>	Consultați <a href="http://www.qiagen.com/goto/dsphandbooks">www.qiagen.com/goto/dsphandbooks</a> pentru informații suplimentare
---	--

## Componente din plastic necesare

	<b>Un lot, 24 de probe*</b>	<b>Două loturi, 48 de probe*</b>	<b>Trei loturi, 72 de probe*</b>	<b>Patru loturi, 96 de probe*</b>
Vârfuri cu filtru de unică folosință, 200 µl <sup>†‡</sup>	34	60	86	112
Vârfuri cu filtru de unică folosință, 1500 µl <sup>†‡</sup>	123	205	295	385
Cartușe de preparare a probei <sup>§</sup>	18	36	54	72
Învelișuri pentru 8 tije <sup>¶</sup>	3	6	9	12

\* Utilizarea mai multor substanțe de control interne pe lot și efectuarea mai multor scanări ale inventarului necesită vârfuri cu filtru de unică folosință suplimentare. Utilizarea a mai puțin de 24 de probe pe lot scade numărul de vârfuri cu filtru de unică folosință necesar pentru fiecare testare.

† Există 32 de vârfuri cu filtru/stativ pentru vârfuri.

‡ Numărul de vârfuri cu filtru necesare include vârfuri cu filtru pentru 1 scanare a inventarului pe cartuș cu reactivi.

§ Există 28 de cartușe de preparare a probei/cutie individuală.

¶ Există douăsprezece învelișuri pentru 8 tije/cutie individuală.

**Notă:** Numărul specificat de vârfuri cu filtru poate dифeри de numărul afișat pe ecranul tactil, în funcție de setări, de exemplu, numărul de substanțe de control interne utilizate pe lot.

## Volum de eluție selectat

<b>Volum de eluție selectat (µl)*</b>	<b>Volum de eluție inițial (µl)<sup>†</sup></b>
60	90
85	115
110	140

\* Volumul de eluție selectat pe ecranul tactil. Acesta este volumul minim accesibil de eluat din eprubeta de eluție finală.

† Volumul inițial de soluție de eluție necesară pentru a asigura că volumul de eluat propriu-zis este același cu volumul selectat.

## Prepararea amestecului substanță de control internă–ARN de transport (CARRIER)–soluție tampon AVE (AVE)

Volum de eluție selectat (µl)	Volum ARN de transport (CARRIER) standard (µl)	Volum substanță de control internă (µl)*	Volum soluție tampon AVE (AVE) (µl)	Volum final pe probă (µl)
60	3	9	108	120
85	3	11,5	105,5	120
110	3	14	103	120

\* Calculul cantității de substanță de control internă se bazează pe volumele de eluție inițiale. Volumul suplimentar al golurilor depinde de tipul eprubetei pentru probă utilizate; consultați [www.qiagen.com/goto/dsphandbooks](http://www.qiagen.com/goto/dsphandbooks) pentru mai multe informații.

**Notă:** Valorile afișate în tabel se referă la prepararea amestecului substanță de control internă–ARN de transport (CARRIER) pentru un test în aval, care necesită 0,1 µl substanță de control internă/µl eluat.

Eprubetele care conțin amestec de substanță de control internă–ARN de transport (CARRIER)–soluție tampon AVE (AVE) sunt introduse într-un suport de eprubete. Suportul de eprubete care conțin amestecul (amestecurile) de substanță de control internă–ARN de transport (CARRIER)–soluție tampon AVE (AVE) trebuie introdus în fanta A a sertarului pentru probe.

În funcție de numărul de probe care trebuie procesate, recomandăm utilizarea tuburilor de 2 ml (Sarstedt, cat. nr. 72.693 sau 72.694) sau a eprubetelor de 14 ml 17 x 100 mm din polistiren, cu fund rotund (Becton Dickinson, cat. nr. 352051) pentru diluarea substanței de control interne, conform descrierii din tabelul de mai jos. Volumul poate fi împărțit în 2 sau mai multe eprubete.

### Calculul volumului amestecului de substanță de control internă

Tip eprubetă	Nume pe ecranul tactil QIAsymphony	Calculul volumului amestecului substanță de control internă–ARN de transport (CARRIER)–soluție tampon AVE (AVE) pe eprubetă
Microeprubetă 2 ml cu capac; microeprubetă 2 ml, PP, CU GULER, (Sarstedt, cat. nr. 72.694)	SAR#72.694 T2.0 ScrewSkirt	(n x 120 µl) + 360 µl*
Microeprubetă 2 ml cu capac; microeprubetă 2 ml, PP, FÄRÄ GULER, (Sarstedt, cat. nr. 72.693)	SAR#72.693 T2.0 Screw	(n x 120 µl) + 360 µl*
Eprubetă 14 ml, 17 x 100 mm din polistiren, cu fund rotund (Becton Dickinson, cat. nr. 352051)	BD#352051 FalconPP 17x100	(n x 120 µl) + 600 µl†

\* Utilizați această ecuație pentru a calcula volumul necesar de amestec de substanță de control internă (n = numărul probelor; 120 µl = volumul amestecului substanță de control internă–ARN de transport (CARRIER)–soluție tampon AVE (AVE); 360 µl = volumul golurilor necesar pe eprubetă). De exemplu, pentru 12 probe (n = 12): (12 x 120 µl) + 360 µl = 1800 µl. Nu umpleți eprubeta mai mult de 1,9 ml (adică maxim 12 de probe pe eprubetă). Dacă vor fi procesate mai mult de 12 de probe, utilizați eprubete suplimentare, asigurându-vă că volumul golurilor este adăugat la fiecare eprubetă în parte.

<sup>†</sup> Utilizați această ecuație pentru a calcula volumul necesar de amestec de substanță de control internă–ARN de transport (CARRIER)–soluție tampon AVE (AVE) (n = numărul probelor; 120 µl = volumul amestecului substanță de control internă–ARN de transport (CARRIER)–soluție tampon AVE (AVE); 600 µl = volumul golurilor necesar pe eprubetă). De exemplu, pentru 96 probe (n = 96): (96 x 120 µl) + 600 µl = 12120 µl.

Consultați [www.qiagen.com/goto/dsphandbooks](http://www.qiagen.com/goto/dsphandbooks) pentru elementele de inserție necesare.

## Utilizarea instrumentarului de laborator FIX

Utilizarea detectiei nivelului de lichid (liquid-level detection, LLD) pentru transferul probei permite utilizarea eprubetelor primare și a celor secundare. Totuși, aceasta necesită anumite volume moarte în eprubetele respective. Pentru a reduce la minimum volumele moarte, eprubetele secundare trebuie utilizate fără detectia nivelului de lichid. Este disponibil instrumentar de laborator FIX specific (de exemplu, SAR\_FIX\_#72.694 T2.0 ScrewSkirt), care poate fi selectat și pe ecranul tactil al QIAAsymphony SP. Acest tip de eprubetă/stativ impune restricții privitoare la aspirare. Proba este aspirată în eprubetă la o anumită înălțime, definită de volumul probei care trebuie transferată. Prin urmare, este esențial să vă asigurați că este folosit volumul menționat în lista instrumentarului de laborator. Listele instrumentarului de laborator sunt disponibile pentru descărcare de la [www.qiagen.com/goto/dsphandbooks](http://www.qiagen.com/goto/dsphandbooks).

Eprubetele pentru probă care pot fi folosite cu sau fără detectia nivelului de lichid, precum și volumele necesare ale probelor, sunt menționate la [www.qiagen.com/goto/dsphandbooks](http://www.qiagen.com/goto/dsphandbooks). Nu utilizați volume mai mari sau mai mici decât volumul necesar, deoarece acestea pot genera erori în timpul preparării probelor.

Eprubetele pentru detectia nivelului de lichid și eprubetele care nu sunt destinate detectiei nivelului de lichid pot fi procesate în cadrul unui singur lot/unei singure testări.

## Prepararea probelor

Atunci când lucrați cu substanțe chimice, utilizați întotdeauna un halat de laborator, mănuși de unică folosință și ochelari de protecție adecvate. Pentru informații suplimentare, consultați fișele cu date de securitate pentru materiale (material safety data sheets, MSDS) corespunzătoare, disponibile de la furnizorul produsului.

## Urină

Urina poate fi procesată fără o tratare prealabilă. Transferați proba într-un tub Sarstedt de 2 ml (cat. nr. 72.693 sau 72.694) și introduceți proba în suportul de eprubete. Alternativ, pot fi utilizate eprubete primare. Volumul inițial minim necesar poate varia, în funcție de eprubeta primară folosită. Formatele de eprubete primare și secundare compatibile, inclusiv volumul inițial minim necesar pentru fiecare protocol, sunt menționate la [www.qiagen.com/goto/dsphandbooks](http://www.qiagen.com/goto/dsphandbooks). Sistemul este optimizat pentru probe de urină pure, care nu conțin conservanți. Pentru a mări sensibilitatea la patogeni bacterieni, probele pot fi centrifugate. După eliminarea lichidului supernatant, peletul poate fi resuspendat în minimum 800 µl de soluție tampon ATL (ATL) (cat. nr. 939016). Transferați proba într-un tub Sarstedt de 2 ml (cat. nr. 72.693 sau 72.694). Introduceți proba în suportul de eprubete și procesați proba folosind protocolul Complex800\_V6\_DSP și instrumentarul de laborator FIX necesar.

## Izolarea ADN-ului genomic din bacteriile Gram-poitive

Purificarea ADN-ului poate fi îmbunătățită pentru unele bacterii Gram-poitive prin tratarea enzimatică prealabilă, înainte de transferul probei la QIAasympathy SP și înainte de inițierea protocolului Complex800\_V6\_DSP.

1. Peletați bacteriile prin centrifugare la 5000 x g timp de 10 minute.
2. Suspundați peletul bacterian în 900 µl de soluție enzimatică adecvată (20 mg/ml lizozimă sau 200 µg/ml lizostafină; 20 mM Tris·HCl, pH 8,0; 2 mM EDTA; 1,2% Triton X-100).
3. Incubați la 37 °C timp de minimum 30 de minute ( $\pm$  2 minute).
4. Centrifugați pentru scurt timp eprubeta pentru a elimina picăturile din interiorul capacului.
5. Transferați proba într-un tub Sarstedt de 2 ml (cat. nr. 72.693 sau 72.694), introduceți proba în suportul de eprubete, și continuați cu protocolul Complex800\_V6\_DSP și cu instrumentarul de laborator FIX necesar.

## Probe vâscoase sau mucoase

Unele probe (de exemplu, salivă, aspirate respiratorii) pot fi vâscoase și necesită lichefierea pentru a permite pipetarea. Probele cu viscozitate redusă nu necesită o preparare suplimentară. Probele cu viscozitate de la medie la ridicată trebuie preparate după cum urmează:

1. Diluați proba 1:1 cu Sputasol\*† (Oxoid, cat. nr. SR0233) sau cu 0,3% (w/v) DTT.  
**Notă:** Soluția 0,3% (w/v) DTT poate fi realizată în prealabil și depozitată în alicote la -20 °C. După utilizare, aruncați alicotele decongelate.
2. Incubați la 37 °C până când viscozitatea probei este adecvată pentru pipetare.
3. Transferați cel puțin 900 µl de probă într-un tub Sarstedt de 2 ml (cat. nr. 72.693 sau 72.694). Procesați proba utilizând protocolul Complex800\_V6\_DSP.

#### Tampoane uscate cu fluide corporale și cu secrete

1. Scufundați vârful tamponului uscat în 1150 µl de soluție tampon ATL (ATL) (cat. nr. 939016) și incubați la 56 °C timp de 15 minute ( $\pm$  1 minut), amestecând în continuu. Dacă amestecarea nu este posibilă, vortexați înainte și după incubare, timp de minimum 10 secunde.
2. Scoateți tamponul și stoarceți tot lichidul, prin apăsarea tamponului pe interiorul eprubetei.
3. Transferați cel puțin 900 µl de probă într-un tub Sarstedt de 2 ml (cat. nr. 72.693 sau 72.694). Procesați proba cu protocolul Complex800\_V6\_DSP.

**Notă:** Acest protocol este optimizat pentru tampoane din bumbac sau din polietilenă. La utilizarea unor tampoane diferite, poate fi necesară ajustarea volumului de soluție tampon ATL (ATL) pentru a vă asigura că este disponibil material de probă într-o cantitate minimă de 900 µl.

#### Tampoane respiratorii sau urogenitale depozitate în mediul de transport

Mediul de depozitare pentru tampoanele respiratorii sau urogenitale poate fi folosit fără tratare prealabilă. Dacă tamponul nu a fost scos, apăsați-l de peretele eprubetei pentru a stoarce lichidul. Orice mucus în exces în specimen trebuie eliminat în acest moment, prin colectarea acestuia pe tampon. Orice lichid rezidual din mucus și din tampon trebuie stors ulterior, prin apăsarea tamponului pe peretele eprubetei. În cele din urmă, tamponul și mucusul trebuie scoase și aruncate. Dacă probele sunt vâscoase, efectuați pasul de lichefiere (consultați secțiunea „Probe vâscoase sau mucoase” de mai sus), înainte să transferați proba pe QIAAsymphony SP. Dacă materialul inițial nu este suficient, pipetați soluția tampon ATL (ATL) în mediul de transport pentru a ajusta volumul inițial minim necesar și vortexați proba timp de 15–30 de secunde în eprubetă (dacă mediul de transport conține tamponul, efectuați acest pas înainte de scoaterea tamponului). Transferați proba într-un tub Sarstedt de 2 ml (cat. nr. 72.693 sau 72.694) și introduceți proba în suportul de eprubete. Alternativ, pot fi utilizate eprubete primare. Volumul inițial minim necesar poate varia, în funcție de eprubeta primară folosită. Eprubetele primare și secundare compatibile, inclusiv volumul inițial minim necesar pentru fiecare protocol, sunt menționate la [www.qiagen.com/goto/dsphandbooks](http://www.qiagen.com/goto/dsphandbooks).

\* Sputasol (Oxoid, cat. nr. SR0233, [www.oxoid.com](http://www.oxoid.com)) sau ditiotreitol (dithiothreitol, DTT).

† Aceasta nu este o listă completă a furnizorilor.

## Istoricul reviziiilor

Istoricul reviziiilor documentului	
R2 12/2017	Actualizare pentru software-ul QIASymphony versiunea 5.0

Pentru informații actualizate privind licențele și clauzele de declinare a răspunderii specifice produselor, consultați ghidul sau manualul de utilizare al kitului QIAGEN® respectiv. Ghidurile și manualele de utilizare pentru kit-urile QIAGEN sunt disponibile pe [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) sau pot fi solicitate de la Serviciul tehnic QIAGEN sau distribuitorul dumneavoastră local.

Mărci comerciale: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIASymphony® (QIAGEN Group). Denumirile înregistrate, mărcile comerciale etc. utilizate în documentul de față, chiar dacă nu sunt marcate în mod specific, sunt protejate prin lege.  
12/2017 HB-0301-S30-002 © 2017 QIAGEN, toate drepturile rezervate.

---

Pentru comenzi [www.qiagen.com/shop](http://www.qiagen.com/shop) | Suport tehnic [support.qiagen.com](http://support.qiagen.com) | Site web [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)